

エア着ぐるみ 取扱い上のご注意

1. バッテリーが過熱したり、コネクタから火花が出たり、変な匂いがしたり、動作しないなどの不具合がある場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用されますとコードが熱をもったり、発火などによる死亡事故や火傷、怪我等の原因となる可能性があります。
2. バッテリーは新品時で約2時間使用可能ですが、使用頻度により徐々に短くなっていきます。極端に使用時間が短くなってきたと感じましたら、新しいバッテリーと交換してください。
3. バッテリーは使用后、満充電して保管ください。充電が出来なくなることがあります。
4. スイッチを入れたままにしてバッテリーを完全に使い切ると再充電できなくなる恐れがありますので、ご注意ください（過放電状態）。
5. ご使用後は必ずスイッチを切り、各コネクタを外して下さい。ファンのコネクタを外す際にはカールコード側のコネクタのツメを押しながら外して下さい。無理に引っ張ると破損・故障の原因になります。
6. バッテリーの+-端子同士を直接接触させることや、通電させることは絶対に避けて下さい。ショートし、発熱、発火する恐れがあります。
7. バッテリーの充電が終了次第、速やかに充電器とバッテリーを外して下さい。過充電による故障や事故の原因となる可能性があります。
8. ファスナー部分は壊れやすいので、開閉時には無理な力を加えないようにして下さい。
9. 演者の方の健康に留意し、連続して約20分以上の長時間の着用はお避けください。時間は目安です。気温などを考慮して無理のない運用を行って下さい。
10. 必ずサポートの方を1名以上つけて運用してください。単独での運用は事故のもとになりますので絶対におやめください。
11. お子様などが着ぐるみに突進して抱きついたりすると、電源装置にぶつかり怪我をする恐れがあります。演者及びサポートの方共に十分に注意してください。
12. 雨天のご使用は、故障や汚れの原因になりますのでご使用をお控えください。また汚れが付着した際は固く絞ったタオルなどで拭き、よく乾かしてください。